

- A cafeteira elétrica que se desliga sozinha: o café não se derrama e durante 30 minutos mantém quente o café.
- Moka elétrica com controlos manuais.
- Desliga-se automaticamente.
- Dispositivo especial que mantém a temperatura do café durante 30 minutos.
- Depósito de café e tampa transparentes para controlar a preparação do café.
- Base de toque frio. A cafeteira pode ser colocado em qualquer superfície por causa do contacto frio da base.
- \bullet Base independente. Cafeteira sem cabo, com uma base giratória de 360°.
- Capacidade máxima para 6 chávenas. Pode preparar 3 chávenas utilizando o adaptador próprio.



Função de manutenção da temperatura



Base independente



Desliga-se automaticamente