

Philips Shaver series 3000
Cabeças de corte

Lâminas ComfortCut



SH30/50



Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pêlos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.

Um resultado final confortável e rente

- Rebordos arredondados que se deslocam suavemente pela pele para um barbear protector

Fácil de usar

- Lembrete de substituição
- Cabeças de corte fáceis de substituir
- Reponha a máquina de barbear depois de substituir as cabeças de corte

PHILIPS

Destques

Sistema de lâminas ComfortCut



Consiga um barbear a seco confortável. O nosso sistema de lâminas ComfortCut com cabeças de perfil arredondado desliza suavemente sobre a pele, protegendo-a de cortes.

Lembrete de substituição



As máquinas de barbear mais recentes da Philips têm um lembrete de substituição incorporado na forma de um símbolo do acessório de corte. Este símbolo acende-se para indicar quando deve substituir as cabeças de corte.

Substituição simples



1. Abra a máquina de barbear premindo o botão de libertação; 2. Retire o fixador, rodando o bloqueio para a esquerda; 3. Retire as cabeças de corte usadas e coloque cuidadosamente as cabeças de substituição; verifique se as cabeças estão correctamente alinhadas na regulação; 4. Volte a colocar o fixador e prenda-o rodando o bloqueio para a direita; 5. Quando fechar a cabeça de corte adequadamente, ouvirá um estalido de encaixe.

Reponha o estado novo da sua máquina de barbear



As máquinas de barbear mais recentes da Philips têm um lembrete de substituição incorporado que indica quando deve substituir as cabeças de corte. Depois de substituir as cabeças de corte, pode repor o aviso de substituição premindo o botão ligar/desligar durante mais de 7 segundos. Caso contrário, o aviso de substituição desligar-se-á automaticamente depois de 9 sessões de barbear consecutivas.

Especificações

Cabeças de corte

- Adequado ao modelo: Shaver Series 3000 (S3xxx), Shaver Series 1000 (S1xxx)
- Cabeças de corte por embalagem: 3

Limpeza

- Utilização: Utilize o spray de limpeza HQ110



Data de publicação
2016-12-07

Versão: 3.1.1

EAN: 08 71010 37670 91

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com